

総合カタログ2017 正誤表

No.	アイテム	該当ページ	修正内容	正誤表掲載日																																									
1	HMI	323	修正内容 表面シート型番対比修正	2017.7																																									
			誤 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>NX-B20</th> <th>NX-B21</th> <th>NX-B20-B</th> <th>NX-B21-B</th> <th>NX-G20</th> <th>NX-G21</th> <th>NX-G20-B</th> <th>NX-G21-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCI拡張ボックス(3スロット) NX-PCI-23</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>PCI拡張ボックス(1スロット) NX-PCI-21</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>表面シート NX-SHL2</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		名称	NX-B20	NX-B21	NX-B20-B	NX-B21-B	NX-G20	NX-G21	NX-G20-B	NX-G21-B	PCI拡張ボックス(3スロット) NX-PCI-23	●	●	●	●	●	●	●	●	PCI拡張ボックス(1スロット) NX-PCI-21	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	表面シート NX-SHL2	●	●	-	-	●	●	-	-					
名称	NX-B20	NX-B21	NX-B20-B	NX-B21-B	NX-G20	NX-G21	NX-G20-B	NX-G21-B																																					
PCI拡張ボックス(3スロット) NX-PCI-23	●	●	●	●	●	●	●	●																																					
PCI拡張ボックス(1スロット) NX-PCI-21	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																																					
表面シート NX-SHL2	●	●	-	-	●	●	-	-																																					
正 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NX-B20</th> <th>NX-B21</th> <th>NX-B20-B</th> <th>NX-B21-B</th> <th>NX-G20</th> <th>NX-G21</th> <th>NX-G20-B</th> <th>NX-G21-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCI拡張 3スロット NX-PCI-23</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>ボックス<sup>※</sup> 1スロット NX-PCI-21</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>表面シート NX-SHL1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NX-SHL2</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		NX-B20	NX-B21	NX-B20-B	NX-B21-B	NX-G20	NX-G21	NX-G20-B	NX-G21-B	PCI拡張 3スロット NX-PCI-23	●	●	●	●	●	●	●	●	ボックス <sup>※</sup> 1スロット NX-PCI-21	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	表面シート NX-SHL1	-	-	-	-	●	●	-	-	NX-SHL2	●	●	-	-	-	-	-	-
	NX-B20	NX-B21	NX-B20-B	NX-B21-B	NX-G20	NX-G21	NX-G20-B	NX-G21-B																																					
PCI拡張 3スロット NX-PCI-23	●	●	●	●	●	●	●	●																																					
ボックス <sup>※</sup> 1スロット NX-PCI-21	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																																					
表面シート NX-SHL1	-	-	-	-	●	●	-	-																																					
NX-SHL2	●	●	-	-	-	-	-	-																																					
2	INFORMATION	606	修正内容 西部支社 ビル名修正	2017.7																																									
			誤 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">国内営業支社/営業所</th> </tr> <tr> <th>所名</th> <th colspan="3">住所</th> <th>TEL</th> <th>FAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東部支社</td> <td colspan="3">〒187-0004 東京都小平市天神町4-9-1</td> <td>042-341-3112</td> <td>042-346-5428</td> </tr> <tr> <td>中部支社</td> <td colspan="3">〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-3-7 <del>ヒシタビル2F</del></td> <td>052-963-5031</td> <td>052-963-5030</td> </tr> <tr> <td>西部支社</td> <td colspan="3">〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-8 <del>言美ニッセイビル8F</del></td> <td>06-6647-2605</td> <td>06-6647-2609</td> </tr> <tr> <td>広島営業所</td> <td colspan="3">〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2-21-22 ジェイテクトビル3F</td> <td>082-890-2211</td> <td>082-281-3133</td> </tr> <tr> <td>四国営業所</td> <td colspan="3">〒761-8071 香川県高松市伏石町2130-1 丸忠第3ビル1F</td> <td>087-869-2211</td> <td>087-815-3306</td> </tr> </tbody> </table>		国内営業支社/営業所					所名	住所			TEL	FAX	東部支社	〒187-0004 東京都小平市天神町4-9-1			042-341-3112	042-346-5428	中部支社	〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-3-7 <del>ヒシタビル2F</del>			052-963-5031	052-963-5030	西部支社	〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-8 <del>言美ニッセイビル8F</del>			06-6647-2605	06-6647-2609	広島営業所	〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2-21-22 ジェイテクトビル3F			082-890-2211	082-281-3133	四国営業所	〒761-8071 香川県高松市伏石町2130-1 丸忠第3ビル1F			087-869-2211	087-815-3306
国内営業支社/営業所																																													
所名	住所			TEL	FAX																																								
東部支社	〒187-0004 東京都小平市天神町4-9-1			042-341-3112	042-346-5428																																								
中部支社	〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-3-7 <del>ヒシタビル2F</del>			052-963-5031	052-963-5030																																								
西部支社	〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-8 <del>言美ニッセイビル8F</del>			06-6647-2605	06-6647-2609																																								
広島営業所	〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2-21-22 ジェイテクトビル3F			082-890-2211	082-281-3133																																								
四国営業所	〒761-8071 香川県高松市伏石町2130-1 丸忠第3ビル1F			087-869-2211	087-815-3306																																								
正 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-8 <b>なんばアリーナビル8F</b>																																													